

Electro Sex Powerbox met LCD scherm.

1 / 7

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, voor het in gebruik nemen van de Electro Sex Powerbox.



Deze Electro sex stimulator werkt op batterijen. Het zendt elektrische stroomstootjes uit via de electrodes (bijv. via de bijgeleverde gel-pads), die aangesloten worden op de powerbox. Deze electrodes kunnen geplaatst worden op bijna alle delen van het lichaam. Met de bedieningstoetsen kan de sterkte van de elektrische stroomstootjes geregeld worden, zodat deze stroomstootjes tot diep in de huid, zenuwen en spieren doordringen. Deze powerbox zal een positieve invloed hebben op uw sexleven.

De powerbox heeft 7 verschillende programma's.
Elk programma heeft 16 verschillende intensiteits-standen.

Wij wensen u vele opwindende uren met deze powerbox.

De powerbox set, bevat

- 1 x 2-kanaals powerbox met LCD scherm.
- 2 x gel-pads (electrodes)
- 2 x stroomdraden
- 3 x 1.5 volt AAA batterijen
- Engelstalige gebruiksaanwijzing



Electro Sex Powerbox met LCD scherm.

2 / 7

Accessoires en electrodes, los verkrijgbaar

- Klemmen, 2 mono klemmen + stroomdraad
- Borst/Body cups + 2 stroomdraden, 1 paar, bi-polair
- Anaal-dildo, rvs, bi-polair \varnothing 25 mm
- Vaginaal-dildo, rvs, bi-polair, \varnothing 35 mm
- Lederen Penis artikel, bi-polair
- Balzak-parachute met lederen bandjes, bi-polair
- Anaal plug, rvs, bi-polair, \varnothing 35 mm
- Ei klein, rvs, \varnothing 25 mm
- Ei groot, rvs, \varnothing 35 mm
- Verstelbare lederen slip met kleine, rvs, Electro dildo. Uni-sex
- Ballstretcher / Cockring, rvs, bi-polair, \varnothing 35 mm
- Anaal-dildo, rvs, bi-polair, \varnothing 25 mm
- Anaal plug, ballon vorm, rvs, bi-polair, \varnothing 35 mm
- Dilator /sound, aluminium, bi-polair, \varnothing 8 mm
- Penis manchet met veter, leder, bi-polair
- Silicone plug klein, 8 cm hoog, \varnothing 28 mm
- Silicone plug, groot, 15.5 cm hoog, \varnothing 40 mm
- Silicone Cockringen, plat, uni polair, \varnothing 40 + 50 mm
- Silicone Cockringen, rond, bi-polair, \varnothing 40 + 50 mm
- Aluminium Cockringen-set (3 stuks), uni polair, \varnothing 36 + 42 + 46 mm.
- Aluminium dildo, 16 cm lang, \varnothing 16 mm
- Zelfklevende gel-pads, 2 stuks
- Electro Contact Gel, fles 250 ml

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Electro Sex Stimulatie is geen speelgoed!

Ga dus verstandig om met de apparatuur en lees, voor gebruik, deze instructies zorgvuldig door.

- Niet gebruiken als u een pacemaker, hartproblemen of hartritmestoornissen heeft
- Niet gebruiken als u zwanger bent
- Niet op oogleden gebruiken
- Niet op beschadigde huid gebruiken
- Wees voorzichtig op plaatsen waar botten dicht onder de huid liggen
- Vermijdt abrupte verandering in de schok bij in- / afstelling
- Buiten bereik van kinderen houden
- Zet de powerbox uit voordat u de accessoires aansluit
- Zet de powerbox pas aan nadat u de accessoires op het lichaam heeft aangebracht
- Zet de powerbox uit voordat u de accessoires van het lichaam verwijdert
- Verander de schokinstellingen altijd geleidelijk
- Als de schokken pijnlijk zijn, staak dan onmiddellijk het gebruik
- Laat de powerbox nooit in contact komen met water!



Electro Sex Powerbox met LCD scherm.

3 / 7

Neven effecten

Huidirritatie kan in het begin optreden als men de powerbox gebruikt (bijv. rood worden van de huid). Dit is normaal. Als huidirritatie aanhoudt, dan onmiddellijk het gebruik van de powerbox staken.

Aanbeveling

Gebruik Contact Gel om een optimale stroomgeleiding te verkrijgen tussen het lichaam en de electrodes.

Product specificaties

| | |
|----------------|---|
| Vermogen | 4.5V, 3 x AAA |
| Frequentie | 1 — 100HZ |
| Stroomverbruik | Max. 180mw |
| Output Power | Max. 30mA into a 2K Ohm elektrisch vermogen |
| Pulse sterkte | 20—220 μ S |

Electro Sex Powerbox met LCD scherm.

4 / 7

Bediening van de toetsen



1. Stekkingang (2 stuks): voor het aansluiten van de stroomdraden.
2. LCD scherm: laat zien in welke modus de powerbox zich bevindt.
3. ON / OFF toetsen: voor het aan- en uitzetten van de powerbox.
4. Time display toets: de gewenste gebruiksduur kan hiermee ingesteld worden.
5. Deep-cure key (Higher Intensity): hiermee wordt de intensiteit van het ingestelde niveau versterkt. De stroomstootjes dringen dieper door in de huid en in de spieren.
6. 'Manual' keuze toets: de powerbox heeft 7 verschillende keuzemenu's: acupuncture, massage, slow stroke, scrapping enz. Met deze toets kunt u naar het gewenste menu gaan. Standaard staat de powerbox op 'acupuncture'.
7. 'Automatic' keuze toets: druk op deze toets en de powerbox zal alle 7 menu's afgaan in een tijdsbestek van ongeveer 20 minuten.
8. Intensiteit toets (Strong/Weak): er zijn 16 intensiteitsniveaus, druk 1 maal op 'strong' en de intensiteit zal naar het volgende niveau gaan. Met de toets 'weak' zal de intensiteit naar een vorig niveau gaan.

Electro Sex Powerbox met LCD scherm.

5 / 7

LCD scherm



1. Dit scherm laat zien op welk programma de powerbox ingesteld.
2. Het pijltje laat u het gekozen menu zien.
3. Cijfer 16 is het maximale niveau van intensiteit zien. (van 1 tot 16).
4. Verticale balk, die hoogte van het intensiteitsniveau laat zien.
Per 2 stappen verschijnt één balkje extra op het scherm.
5. 'High Intensity', geeft aan of 'High Intensity' in- of uitgeschakeld is.
6. Tijdsaanduiding in minuten, de powerbox telt automatisch af naar nul, en laat de ingestelde en/of de resterende tijdsduur zien.

Bij geleverde Accessoires

Stroomdraden



2 stuks

Batterijen AAA



3 stuks

Gel-pads (electrodes)



2 x 2 stuks

Gel-pad- en kabelhouder



2 stuks

Veiligheidsmaatregelen

Niet te gebruiken in combinatie met de volgende medische apparatuur en/of hulpstukken:

Pacemaker of andere cardio apparatuur.

Prothesen of metalen pinnen in uw lichaam.

Alle elektronische, medische apparatuur ten behoeve van uw gezondheid.

De powerbox is geen speelgoed!

Als u onder behandeling bent bij een arts of specialist, raadpleeg deze dan voor een risico inventarisatie, alvorens u de powerbox gaat gebruiken. Voorbeelden van risico's zijn o.a. tumoren, ontstekingen, hartziekten, huidallergieën of huidziekten.

Accessoires van de powerbox niet aanbrengen op de ogen, in de buurt van het hart, in de mond en op verwondingen aan de huid.

Electro Sex Powerbox met LCD scherm.

6 / 7

Instructies voor optimale werking powerbox

Klaarmaken voor gebruik



Open het batterijklepje en plaats de bijgeleverde 3 x 1,5 volt AAA batterijen in het daarvoor bestemde vakje. Let op de + en – kant van de batterijen. Sluit het batterijklepje met beleid.

ZET DE POWERBOX NOG NIET AAN!

Sluit de stroomdraden aan op de powerbox, elke draad in de daarvoor bestemde in- / uitgang.

Verwijder het beschermplaatje van de gel-pads en plaats beide gel-pads op het gewenste lichaamsdeel.

U kunt nu voorzichtig de powerbox aanzetten en instellen.

TIP: Reinig het gedeelte van het lichaam, wat u wilt behandelen met een vochtig, warm doekje en breng daarna de electrodes aan op het te behandelen gedeelte van het lichaam.

Bediening van de toetsen

Schakel de powerbox in door op 'ON' toets te drukken. Het lcd-scherm laat u dan zien dat het apparaat is ingeschakeld en tegelijkertijd, zal het pijltje gericht zijn op behandelingsmethode: acupunctuur.

Bij inschakeling is de intensiteit altijd 0 en de tijdsduur 15 minuten.

1. Kies 'TIME' toets: bij 1 maal drukken, laat het scherm 5 minuten zien, bij 2 maal drukken: 10 minuten en bij 3 maal drukken: 15 minuten
2. Kies de behandelingsmethode: door op de 'MANUAL' toets te drukken kunt u kiezen uit: acupuncture, massage, slow stroke, united stroke, scrapping, cupping and manipulation (naprapathy). Als u de 'AUTOMATIC' toets indrukt, zal de powerbox gelijkmatig alle 7 menu's afgaan, in een tijdsbestek van ongeveer 20 minuten
3. Intensiteit regelen: druk op de toetsen: 'STRONG/ WEAK' voor een hogere of lagere intensiteit.
4. Higher Intensity keuze: door op de 'HIGHER INTENSITY' toets te drukken, zullen de stroomstootjes van de gekozen intensiteit, versterkt worden.

De maximale tijdsduur, die ingesteld kan worden, is 15 minuten. Na 15 minuten zal de powerbox zichzelf uitschakelen. Daarna kunnen de electrodes (bijv. gel-pads) verwijderd worden van het lichaam en op de electrodehouder bevestigd worden. Herhaal bovenstaande aanwijzingen bij het eerstvolgende gebruik van de powerbox.

De intensiteit zal terugschakelen naar level 1, als u van menu verandert, terwijl de powerbox aanstaat.

De gewenste intensiteit kan dan opnieuw ingesteld worden.

Schakel de powerbox uit, door op de 'OFF' toets te drukken.

Volg bovenstaande procedure opnieuw, als u een ander gedeelte van uw lichaam wilt gaan behandelen.

Koppel de gebruikte electrodes pas los, als de powerbox uitgeschakeld is ('OFF' toets).

Niet aan de stroomdraden trekken als u een electrode wilt verwijderen van uw lichaam, of uit de powerbox.

Koppel eerst de electrodes los van de powerbox en vervolgens de electrodes losmaken van het lichaam.

Electro Sex Powerbox met LCD scherm.

7 / 7

Reiniging en onderhoud

Reinig de buitenkant van de powerbox met een licht vochtige doek. Gebruik geen chemische middelen of alcohol. Reinig de electrodes (gel-pads) met een vochtige doek en leg ze weg om te laten drogen.

Niet blootstellen aan direct zonlicht.

Powerbox niet bewaren in vochtige ruimtes. Niet blootstellen aan hoge temperaturen of water.

Powerbox niet uit elkaar halen en / of zelfstandig repareren.

Verwijder de batterijen als de powerbox voor een langere periode niet gebruikt wordt.

Problemen en oplossingen

Status van het product

Er is geen LCD-scherm zichtbaar na het inbrengen van de batterijen.

Het LCD-scherm werkt, maar het apparaat werkt niet.

Stroomstootjes worden zwak of tintelend.

De stroomstootjes stoppen voordat de 15 minuten voorbij zijn.

De huid wordt rood, jeukerig of gaat tintelen.

Problemen

Batterijen zijn leeg.

Batterijen zijn reeds gebruikt of niet correct.

Het contact tussen de batterijen en de powerbox is slecht.

Is plug van de stroomdraad goed aangesloten in het apparaat?

Zijn de stroomdraden en de electrodes op de juiste wijze verbonden?

Is de electrode op juiste wijze op de huid geplaatst?

Is de oppervlakte van de electrode vies?

Is het huidoppervlak vies?

Batterijen zijn op.

Huidallergie voor het materiaal van de electrode.

Oplossingen

Vervang alle 3 de batterijen.

Controleer het probleem en vervang of herplaats de batterijen.

Plaats de batterijen opnieuw, en let op – en + polen.

Controleer en corrigeer de verbinding tussen de stroomdraad en apparaat, en stroomdraad en accessoire.

Verbind deze op de juiste wijze.

Druk de electrode (gel-pad) stevig op de huid. Gebruik contact gel voor beter contact.

Maak de electrode schoon met een doekje.

Maak de huid schoon.

Vervang de batterijen.

Kies een andere positie op de huid of verkort de gebruikstijd om heftigere reacties te voorkomen. Stop het gebruik als allergische reactie aanhoudt.

Bron: Rimba B.V. (Electro_Sex_Powerbox_880_dutch.pdf)

JP.Nila | HomoPostorder.nl | © 2007 - 2010